

WIDEX **UNIQUE**[™]

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A **WIDEX UNIQUE**[™] TERMÉKCSALÁD

U-XP modell
Fülbe helyezhető



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

AZ ÖN WIDEX® HALLÓKÉSZÜLÉKE

A hallókészülék-szakértő tölti ki.)

Szellőzőcső:

Rövid

Teljes hosszú-

Egyik sem

ságú

Az Ön hallókészülékének sorozatszám:

PROGRAMOK

Univerzális

Hallás kiterjesztése

Csend

Hallás kiterjesztése

Közlekedés

Hallás kiterjesztése

Városi

Hallás kiterjesztése

Összejövétel

Hallás kiterjesztése

Zene

Hallás kiterjesztése

T

Hallás kiterjesztése

M+T

Hallás kiterjesztése

SPECIÁLIS PROGRAMOK

Zen

Hallás kiterjesztése

Telefon

Hallás kiterjesztése

SMARTTOGGLE PROGRAMOK

Zen+

Hallás kiterjesztése

MEGJEGYZÉS

A táblázatban alapértelmezett programnevek szerepelnek. Ha másik rendelkezésre álló neveket szeretne használni, írja be az új neveket a táblázatba. Így mindig tudni fogja, hogy mely programok vannak a hallókészülékén.

MEGJEGYZÉS

A hallókészülék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen ezt a füzetet.

TARTALOM

AZ ÖN WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉKE.....	6
Üdvözlí a Widex.....	6
A hallókészülék rövid áttekintése.....	6
Fontos biztonsági tudnivalók.....	7
A HALLÓKÉSZÜLÉK.....	10
Használati javallatok.....	10
Javallott használat.....	10
Az elem.....	10
Alacsony elemkapacitás jelzése.....	11
Elemcsere.....	11
Hangjelzések.....	12
Partner elvesztése	13
A jobb és a bal oldali készülék megkülönböztetése.....	13
A hallókészülék be- és kikapcsolása.....	14
A hallókészülék felhelyezése és eltávolítása.....	15
A hallókészülék eltávolítása.....	15
A hang beállítása.....	15
Programok.....	16
A Zen program.....	19
Programok váltása.....	19

TISZTÍTÁS.....	20
Eszközök.....	20
A hallókészülék tisztítása.....	20
A fülzsírvédő.....	23
TARTOZÉKOK.....	26
HIBAE LHÁRÍTÁS.....	28
Hibaelhárítás.....	28
ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK.....	32
EK-irányelvek.....	32
2014/53/EU irányelv.....	32
Ártalmatlanításra vonatkozó információk.....	32
FCC és IC nyilatkozatok.....	33
SZIMBÓLUMOK.....	36

AZ ÖN WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉKE

Üdvözlí a Widex

Gratulálunk új hallókészülékéhez.

Javasoljuk, hogy rendszeresen használja hallókészülékét, akkor is, ha eltart egy ideig, mire megszokja. A hallókészüléket nem rendszeresen használók rendszerint nem tudják a lehető leghatékonyabban kihasználni a készülék előnyeit.


MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy az Ön hallókészüléke és annak tartozékai nem pontosan úgy néznek ki, mint a rajzon láthatók. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy elvégezzük az általunk szükségesnek vélt változtatásokat.

A hallókészülék rövid áttekintése



1. Mikrofonnyílások
2. Elemtartó rekesz (be-/kikapcsolás funkció)
3. Vájat



4. Hangkimenet
5. Fülzsírszűrő
6. Szellőzőcső (opcionális)
7. Bal/jobbs oldali készülék azonosítója. Kék szín jelzi a bal oldali hallókészüléket, piros pedig a jobb oldalt.

Fontos biztonsági tudnivalók

A hallókészülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezeket az oldalakat.



A hallókészülék és az akkumulátor lenyelése és nem megfelelő használata veszélyes lehet. A lenyelés vagy a nem megfelelő használat súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat. Lenyelés esetén azonnal hívjon mentőt vagy menjen az ambulanciára.



Ha nem használja, vegye ki a hallókészüléket. Ezzel segíti a hallójárat szelődését, megelőzve a fülgyulladást.



Fülgyulladás vagy allergiás reakció gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz vagy hallókészülék-szakértőhöz.



Ha a hallókészülék miatt kellemetlen érzést tapasztal, illetve ha a készülék nem illeszkedik megfelelően, irritációt, bőrpírt vagy hasonlót okoz, lépjen kapcsolatba a hallókészülék-szakértővel.



Zuhanyzás, úszás, illetve hajszárító használata előtt vegye ki a hallókészülékeit.



Parfüm, szórófejes flakomból származó permet, zselé, testápoló vagy krém felvitelekor ne viseljen hallókészüléket.



Ne szárítsa a hallókészüléket mikrohullámú sütőben, mert ezzel tönkreteszi.



Soha ne használja más hallókészülékét, illetve ne adja kölcsön másnak a saját hallókészülékét, mivel ez halláskárosodást okozhat.



Soha ne használja a hallókészüléket olyan környezetben, ahol robbanásveszélyes gázok találhatóak, például bányában stb.



A hallókészüléket, annak alkatrészeit, tartozékait és akkumulátorait tartsa gyermekektől és szellemi fogyatékkal élő személyektől elzárva.



Soha ne próbálja meg önállóan felnyitni és megjavítani a hallókészüléket. A hallókészülék javíttatásával kapcsolatban forduljon hallókészülék-szakértőhöz.



A hallókészülék rádiókommunikációs technológiát alkalmaz. Mindig figyeljen arra, milyen környezetben használja. Ha korlátozások vannak érvényben, meg kell tennie a szükséges óvintézkedéseket ezek betartása érdekében.



A készüléket úgy terveztük, hogy megfeleljen a nemzetközi elektromágneses összeférhetőségi szabványoknak. Nem zárható ki azonban, hogy a készülék és más elektromos berendezések között interferencia lép fel. Amennyiben interferenciát tapasztal, távolodjon el más elektromos berendezésektől.



Ne tegye ki a hallókészüléket szélsőséges hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak, és gyorsan szárítsa meg, ha nedvesség éri, illetve ha Ön erősen verejtékezik.



Ne feledje, hogy a nagy hangerő melletti hangátvitel miatt esetleg nem fogja meghallani az egyéb fontos zajokat, például riasztást és a forgalom zaját. Ilyen helyzetekben figyeljen arra, hogy a folyamatos átvittel hallgatott tartalom hangerejét a helyzethez megfelelő szinten tartsa.

A hallókészüléket -20 °C és $+55\text{ °C}$ közötti hőmérsékleten és 10% – 95% relatív páratartalom mellett tárolja és szállítsa.

A hallókészüléket úgy alakították ki, hogy 0 °C és 50 °C közötti hőmérsékletű, 10% – 95% relatív páratartalmú és 750–1060 mbar légköri nyomású környezetben üzemeljen.

A műszaki adatlapok és további tudnivalók a hallókészülékekről a következő helyen található: <https://global.widex.com>.

A HALLÓKÉSZÜLÉK

Használati javallatok

A hallókészülékek olyan 36 hónapnál idősebb személyek számára javallottak, akiknek halláskárosodási tartománya minimális (10 dB HL) és súlyos (90 dB HL) közötti, illetve a halláskárosodás minden konfigurációjához.

A készülékeket licenccel rendelkező hallókészülék-szakértőnek (audiológus, hallókészülék-specialista vagy fül-orr-gégész) kell programoznia, aki a hallásrehabilitáció terén megfelelő képezéssel rendelkezik.

Javallott használat

A hallókészülék rendeltetése szerint mindennapi hallgatási környezetben használható, a légvezetést felerősítő eszköz. A hallókészülékekben megtalálható lehet a Zen program, amelynek célja pihentető háttérhangok (például zene vagy hangforrás) lejátszása azon felhasználók számára, akik csend esetén ilyen háttérhangot szeretnének.

Az elem

A hallókészülékhez **312-es típusú cink-levegő** elem használható.

Mindig friss, új, kizárólag a hallókészülék-szakértő által javasolt típusú elemet használjon.

MEGJEGYZÉS

Mielőtt behelyezné az elemet a hallókészülékbe, győződjön meg arról, hogy az elem teljesen tiszta, és nincs rajta semmilyen lerakódás. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem a várt módon működik a hallókészülék.



Soha ne próbálja újratölteni a cink-levegő hallókészülék-elemet, mivel ez robbanásveszélyes lehet.



A hallókészülék tárolása során ne hagyja a lemerült elemet a hallókészülékben. Az elem ugyanis szivároghat, és ezzel tönkretetheti a hallókészüléket.



A csomagoláson jelzett módon helyezze hulladékba az elhasznált elemeket, és ügyeljen a lejárat dátumra.

Alacsony elemkapacitás jelzése

Lejárt elem esetén hangjelzés hallható. Ha azonban az elem hirtelen merül le, előfordulhat, hogy nem kap figyelmettetést. Javasoljuk, hogy mindig tartson magánál tartalék elemet.

Elemcsere

Az elem cseréjéhez hajtsa végre az alábbiakat:



Válassza le az öntapadós fület az új elemről, és győződjön meg arról, hogy nem maradt ragadós anyag az elem felületén. Hagyja az elemet 60 másodpercig „levegőzni”.



Körmét a vajatba helyezve nyomja lefelé az elemtartó rekesz fedelét, így nyithatja ki a fedelet.



Ezt követően helyezze az új elemet a tartórekeszbe az illusztráción látható módon. Zárja be az elemtartó rekesz fedelét. Ha az elemtartó nem könnyen zárható, nem megfelelően helyezte be az elemet.

Ha néhány napig nem használja a hallókészüléket, vegye ki az elemet.

MEGJEGYZÉS

Ne ejtse le a hallókészüléket – az elemcsere közben tartsa a hallókészüléket puha felület felett.

Hangjelzések

A hallókészülék hangjelzéssel tájékoztatja az adott funkciók aktiválásáról, illetve a programok közötti váltásról. Ezek a hangjelzések a szükségleteitől és egyéni beállításaitól függően lehetnek szóbeli üzenetek vagy dallamok.

1. program	Üzenet / egy rövid sípszó
2. program	Üzenet / két rövid sípszó
3. program	Üzenet / három rövid sípszó
4. program	Üzenet / egy rövid és egy hosszú sípszó
5. program	Üzenet / egy hosszú és két rövid sípszó
Zen+	Üzenet/dallam

Ha nincs szüksége hangjelzésekre, kérje meg hallókészülék-szakértőjét, hogy kapcsolja ki azokat.

Partner elvesztése

(Csak meghatározott modelleken áll rendelkezésre)

A hallókészülék-szakértő be tud kapcsolni egy olyan funkciót a hallókészüléken, amely figyelmezteti Önt, ha a hallókészülék elvesztené a kapcsolatot a másik fülbe helyezett hallókészülékkel. Szóbeli üzenetet fog hallani a fülében.


A jobb és a bal oldali készülék megkülönböztetése

A jobb oldali fülbe való hallókészüléken vörös jelzés található. A bal oldali fülbe való hallókészüléken kék jelzés található.

A hallókészülék be- és kikapcsolása



A hallókészülék bekapcsolásához zárja le az elemtartó fedelét, és nyomja felfelé. Amennyiben a hallókészülék-szakértő nem kapcsolta ki ezt a funkciót, a hallókészülék hangjelzést ad a bekapcsolt állapot visszaigazolására.



A hallókészülék kikapcsolásához nyomja lefelé az elemtartó fedelét.

MEGJEGYZÉS

A bekapcsolt állapot ellenőrzéséhez a markába is foghatja a hallókészüléket. Ha be van kapcsolva, sípolni fog. Ha nem használja a hallókészüléket, ne felejtse el kikapcsolni.

A hallókészülék felhelyezése és eltávolítása




Teljesen zárja le az elemtartó fedelét. A hallókészüléket hüvelyk- és mutatóujja között tartva lassan helyezze be a fülébe, amíg ellenállást nem érez.

Ezt követően a mutatóujja hegyével óvatosan nyomja a hallókészüléket a fülébe, amíg kényelmes érzést nem tapasztal.

A hallókészülék behelyezése során segíthet, ha felfelé és hátrafelé húzza fülkagylóját.

A hallókészülék eltávolítása



A hallókészüléket hüvelyk- és mutatóujja között tartva lassan húzza kifelé.

MEGJEGYZÉS

Ha nehézségbe ütközik a hallókészülék eltávolítása, óvatosan mozgassa oldalirányban.

A hang beállítása

A hallókészülék automatikusan módosítja a hangot a környezetnek megfelelően.

Ha van távirányítója, a szükségleteinek és egyéni igényeinek megfelelően manuálisan is beállíthatja a hangot a kellemesebb élmény, illetve a jobb hallhatóság érdekében. Az ezzel kapcsolatos további információért forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.

A hallókészülék beállításainak és funkcióinak függvényében a hang módosításai mindkét hallókészüléket érintik.

A hangerőszabályzó használatakor sípoló hangjelzést fog hallani, amennyiben a hallókészülék-szakértő nem tiltotta le ezt a funkciót. Amikor elérte a maximális vagy a minimális beállítási szintet, folyamatos hangjelzést hall.

A hallókészülék némítása:

- Fejtsen ki nyomást a távirányító hangerő gombjának alsó részére, amíg folyamatos hangot nem hall

A hang ismételt bekapcsolása:

- Nyomja meg a hangerő gomb felső részét **vagy**
- Váltson programot

A hangerő beállításai a hallókészülék kikapcsolása, illetve program váltása esetén törölődnek.

Programok

PROGRAMOK

HASZNÁLAT

Általános

Mindennapi használatra

PROGRAMOK	HASZNÁLAT
Csendes	Speciális program a csendes környezetben való halláshoz
Utazás	Olyan környezetben való halláshoz, ahol autó, vonat stb. által keltett zajhatás van
Városi	Változó hangerőszintekkel jellemezhető helyzetekben való halláshoz (szupermarketben, zajos munkahelyen stb.)
Party	Olyan helyzetben való halláshoz, amelyben sok ember egyszerre beszél
Zene	Zenehallgatáshoz
T	Ezzel a programmal a hallókészülék telefontekercsén keresztül történik a hallgatás, így háttérzaj nélkül, közvetlenül hallhatja a hangot (teleloop rendszer szükséges hozzá).
M+T	Ez a program a hallókészülék mikrofonjának és a telefontekercsnek a kombinációját biztosítja. Hallgatni tudja a hangforrást, ugyanakkor egyéb hangokat is meg fog hallani.

SPECIÁLIS PROGRAMOK**HASZNÁLAT**

Zen

Dallamok vagy zaj lejátszása pihentető háttérhangokhoz.

Phone

Ez a program telefonbeszélgetések hallgatására szolgál.

SMARTTOGGLE PROGRAMOK**HASZNÁLAT**

Zen+

Ez a program hasonló a Zen opcióhoz, azonban lehetővé teszi különféle típusú dallamok vagy zaj beállítását.

MEGJEGYZÉS

A programok listájában az alapértelmezett programnevek szerepelnek. A hallókészülék-szakértő egy előre összeállított listából alternatív programnevet is választhat, így még könnyebben választható meg az adott hallgatási helyzetnek megfelelő program.

A halláskárosodás mértékétől függően a hallókészülék-szakértő aktiválhatja az Audibility Extender funkciót. Kérdezzen rá a hallókészülék-szakértőnél, hogy az Ön számára hasznos lehetne-e ez.

Ha szükségletei és egyéni igényei idővel módosulnak, a hallókészülék-szakértő könnyen módosítani tudja a programválasztékot.

A Zen program

A hallókészüléke a Zen nevű egyedi, opcionális programmal is beszerezhető. Ze-nei hangokat (és néha suhanó hangot) hoz létre a háttérben.



Ha a hangerő vagy a hangtűrés csökkenését, nem eléggé tisztán hallható beszédet vagy rosszabbodó fülzúgást tapasztal, forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.



A Zen program használata zavarhatja a hétköznapi hangok, beleértve a beszédhang hallását. Nem javasolt a használata olyan helyzetben, amikor fontos, hogy hallja az ilyen hangokat. Ilyen helyzetben kapcsolja a hallókészüléket a Zen programtól eltérő programra.

Programok váltása

Programok váltásához egyszerűen nyomja meg a távvezérlő program gombját.


Zen+

A program megnyitásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a program gombot egy másodpercnél tovább. Ezt követően a gomb gyorsabb megnyomásával végigpörgetheti a rendelkezésre álló Zen stílusokat. A programból való kilépéshez nyomja meg, és tartsa lenyomva a program gombot egy másodpercnél tovább.

TISZTÍTÁS

Eszközök

Az alábbi tisztítóeszközöket fogja kézhez kapni a hallókészülékhez mellékelve:



1. Törülköndő
2. Kefe
3. Hosszú eszköz fülzsír eltávolításához
4. Rövid eszköz fülzsír eltávolításához
5. Akkumulátormágnes

A hallókészülék tisztítása

A napi szintű tisztítással hatékonyabbá teheti a hallókészüléket, valamint kényelmesebb lesz a viselése.

A hallókészülék



Törölje át puha törülköendővel (például azzal, amelyet a hallókészülék-szakértőtől kapott).

A hangkimenet




Kisméretű kefével vagy törlőruhával távolítsa el a szemmel látható fűlsírt a hangkimenet **környékéről**. **Ne** próbálja megtisztítani a fűlsírszűrőt.

MEGJEGYZÉS

Ha nem tudja megtisztítani a hangkimenetet, forduljon a hallókészülék-szakértőhöz. **Ne** helyezzen be semmit a hangkimenetbe, ezzel ugyanis tönkretelheti a hallókészüléket.

A mikrofonnyílások

A mikrofon hallókészülék elülső részén lévő nyílásait a következőképpen tisztítsa meg:



Nyissa ki az akkumulátortartó fedelét, és fordítsa el a hallókészüléket úgy, hogy a fedél lefelé nézzen (lásd az illusztrációt).

A belső részről indítva vezesse át a rövid fűlsír-el-távolító eszközt (4. sorszám) a mikrofon fedélen található nyílásain (lásd az illusztrációt).

MEGJEGYZÉS

Ha arra gyanakszik, hogy fűlsír vagy szennyeződés került a hallókészülék belsejében lévő mikrofonba, forduljon a hallókészülék-szakértőhöz. **Ne** helyezzen be semmit a mikrofonba.

A szellőzőcső



Naponta tisztítsa meg a szellőzőcsövet úgy, hogy teljesen átvezeti rajta a hosszú fülzsír-eltávolító eszközt (3. sorszám).



Ha nem használja a hallókészüléket, a szellőzés érdekében hagyja nyitva.

MEGJEGYZÉS

A hallókészülék teljesítménye érdekében fontos, hogy tisztán, fülzsírtól és egyéb szennyeződéstől mentesen tartsa a szellőzőcsövet. A használatot követően naponta tisztítsa meg, és forduljon a hallókészülék-szakértőhöz, ha a szellőzőcső eltömődne.

Erős verejtékezés esetén, illetve ha a hallókészüléket nedvesség éri, gyorsan szárítsa meg a hallókészüléket. Néhányan speciális páramentesítő, például a Widex PerfectDry Lux használata mellett döntenek, hogy könnyebben szárazan és tisztán tarthassák hallókészülékeiket. Kérdezzen rá a hallókészülék-szakértőnél, hogy az Ön számára megfelelő lehetne-e ez a megoldás.



A hallókészülék tisztításához ne használjon semmilyen folyadékot vagy fertőtlenítőt.



Használat után minden nap tisztítsa és vizsgálja meg a hallókészüléket, meggyőződve annak épségéről. Ha viselet közben a készülék eltörik, és a kisebb darabjai a hallójáratban maradnak, forduljon orvosához. Ne próbálja meg önállóan eltávolítani a letört darabokat.


A fülzsírvédő

A fülzsírszűrő védelmet nyújt a hallókészüléknek a fülzsírral szemben. Mindig Widex gyártmányú fülzsírszűrőt használjon a hallókészülékhez.

A fülzsírszűrő cseréje




Nyissa fel a fülzsírszűrő tokját az ábrán látható módon.




A fülzsírszűrő az alábbi részekből áll:


1. Eltávolító tűske
2. Új fülzsírszűrő





Helyezze be az eltávolító tűskét az elhasznált fülzsírszűrőbe.




Tartsa derékszögben a tartót.



Egyenes vonalban húzza ki az elhasznált fülzsír-szűrőt.



Helyezze be az új fülzsír-szűrőt a hangkimenet nyílásába, és óvatosan nyomja be.



Egyenes vonalban húzza ki a tartót.



Kérdezze meg a hallókészülék-szakértőt, hogy milyen gyakran érdemes cserélnie a fülzsírzsűrőt.



A fülzsírzsűrő kizárólag egyszer használatos, és nem tisztítható.



Ha a fülzsírzsűrő nagyon lazán illeszkedik, dobja ki, és használjon újat.



Ha a fülzsírzsűrő a fülébe esik, az eltávolítás érdekében forduljon orvoshoz vagy hallókészülék-szakértőhöz. NE próbálja meg önállóan eltávolítani a fülzsírzsűrőt.

TARTOZÉKOK

Számos különféle tartozékot használhat a hallókészülékéhez. Annak meghatározásához, hogy a tartozékok használata előnyt jelent-e az Ön számára, forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.

Név	Használat
RC-DEX	távírányító
TV-DEX	televízió és audiókészülék hallgatásához
PHONE-DEX 2	vezetékes telefon könnyű használatához
FM+DEX	audiokészülék és FM-rádió jelének folyamatos átviteléhez (streaming)
T-DEX	a hallókészülék mobiltelefonhoz csatlakoztatásához telecoil használatával
UNI-DEX	a hallókészülék mobiltelefonhoz csatlakoztatásához
CALL-DEX	a mobiltelefonhoz való könnyű vezeték nélküli csatlakoztatáshoz
COM-DEX	a mobiltelefonhoz és egyéb eszközökhöz vezeték nélkül, Bluetooth kapcsolattal való csatlakoztatáshoz
COM-DEX Remote Mic	hallókészülék-felhasználók beszédértésének segítéséhez a problémás hallási helyzetekben

Csak néhány országban áll rendelkezésre.

HIBAELEHÁRÍTÁS

Hibaelhárítás

A következő oldalakon javaslatokat talál arra vonatkozóan, hogy mit kell tennie, ha a hallókészüléke nem működik, illetve ha nem a várt módon működik. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A hallókészülék egyáltalán nem szól.	Nincs bekapcsolva.	Győződjön meg arról, hogy megfelelően van behelyezve az elem, valamint az elemtartó rekesz fedele megfelelően le van zárva.
	Az elem lemerült.	Helyezzen új elemet a hallókészülékbe.
	Eltömődött a hangki-menet.	Lásd a Tisztítás című részt.
	Eltömődött a mikrofonnyílás.	Lásd a Tisztítás című részt.
A hallókészülék hangja nem elég erős.	Eltömődött a hangki-menet.	Lásd a Tisztítás című részt.
	A hallását fülzsír gátolja.	Forduljon orvoshoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Előfordulhat, hogy megváltozott a hallása.	Forduljon a hallókészülék-szakértőhöz vagy orvosához.
A hallókészülék folyamatosan sípol.	A hallását fülzsír gátolja.	Forduljon orvoshoz.
	Nem megfelelően van behelyezve a hallójáratba.	Vegye ki, majd helyezze be ismét.
	Nagyon lazán illeszkedik a hallójáratba.	Forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.
A hallókészülék viselése kellemetlen érzés.	Nem megfelelően van behelyezve a hallójáratába.	Forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.
	Nem megfelelően illeszkedik a fülébe.	Forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
	Fájdalomérzetet tapasztal a fülkagylóján vagy a hallójáratban.	Fontos, hogy a készüléket első alkalommal használók kezdetben mindig csak rövid ideig viseljék a hallókészüléket. 2-3 hétig tart, mire fokozatosan hozzászokik a hallókészülék viseléséhez. Ha a fájdalomérzet továbbra is fennáll, forduljon a hallókészülék-szakértőhöz.
A hallókészülékek nem szinkronban működnek.	Megszakadt az összeköttetés a hallókészülékek között.	Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készülékeket.
A hallókészülékek nem reagálnak megfelelő hangerő- vagy programmódosítással az eszközre.	<p>a. Az eszközt az átviteli tartományon kívül használja.</p> <p>b. Erős elektromágneses interferencia van a közelben.</p> <p>c. Az eszköz és a hallókészülékek nincsenek párosítva.</p>	<p>a. Vigye közelebb az eszközt a hallókészülékekhez.</p> <p>b. Menjen távolabb az elektromágneses interferencia ismert forrásától.</p> <p>c. Egyeztessen a hallókészülék-szakértővel arról, hogy az eszköz párosítva van-e a hallókészülékekkel.</p>

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
<p>„Szakadozott” beszédet hall (hol hallja, hol nem) a hallókészülékekből, illetve egyáltalán nem hallja a beszédet (némitás) a túlsó oldali hallókészülékből.</p>	<p>a. Lemerült az elem az egyik hallókészülékben. b. Erős elektromágneses interferencia van a közelben.</p>	<p>a. Cserélje ki az elemet az egyik vagy mindkét hallókészülékben. b. Menjen távolabb az interferencia ismert forrásaitól.</p>

ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

EK-irányelvek

2014/53/EU irányelv

A Widex A/S ezúton kijelenti, hogy ez az U-XP megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az U-XP egy rádióadót tartalmaz, amely 10,6 MHz-en, -54 dB μ A/m tartományban üzemel 10 m-en.

A 2014/53/EU irányelv szerinti Megfelelőségi nyilatkozat példánya a következő címen érhető el:

<http://global.widex.com/doc>



N26346

Ártalmatlanításra vonatkozó információk

Ne dobja ki a hallókészüléket, a hallókészülék-tartozékokat és az akkumulátorokat a normál háztartási hulladékokkal együtt.

A hallókészüléket, az akkumulátorokat és a hallókészülék-tartozékokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak fenntartott gyűjtőhelyen lehet kidobni, illetve biztonságos hulladékkezelés céljából át kell adni a hallókészülék-szakértőnek.

FCC és IC nyilatkozatok

FCC ID: TTY-UXP

IC: 5676B-UXP

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SZIMBÓLUMOK

A Widex A/S által gyakran használt jelölések orvostechnikai eszközökön (címkék/IFU/stb.)

Jelölés Cím/leírás



Gyártó

A terméket a jelölés mellett feltüntetett nevű és című gyártó állította elő. Amennyiben értelmezhető, a gyártási időt is itt tüntetik fel.



Katalógusszám

A termék katalógus- (vagy cikk-) száma.



Olvassa el a használati útmutatót

A használati útmutató fontos figyelmeztető információkat (figyelmeztetéseket/óvintézkedéseket) tartalmaz, és a termék használata előtt el kell olvasni.



Figyelem

A figyelmeztető jelöléssel ellátott szövegrészeket kötelező elolvasni a termék használata előtt.



WEEE jelölés

„Ne dobja ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.” Ha egy termék eléri az élettartama végét, azt el kell juttatni a kijelölt gyűjtőpontra annak újrahasznosítása és újrafeldolgozása érdekében, így elkerülve a környezet és az emberi egészség károsításának kockázatát, amelyet a veszélyes anyagok okoznak.

Jelölés **Cím/leírás**



CE jelölés

A termék megfelel a CE jelölésre vonatkozó európai irányelvekben lefektetett követelményeknek.



RCM jelölés

A termék megfelel az ausztrál vagy az új-zélandi piacra szállított termékekre érvényes, villamos biztonságra, elektromágneses összeférhetőségre és rádióspektrumra vonatkozó szabályozói követelményeknek.



WIDEX A/S

Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø, Dánie
global.widex.com



Číslo návodu.:
9 514 0319 022 03
Vydání:
2020-06

