

# WIDEX **MOMENT**<sup>™</sup>

## BRUKSANVISNING **WIDEX MOMENT<sup>™</sup>-SERIEN**

MRB0-modell  
RIC  
(Telefon i øregangen)



**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING

# HØREAPPARATET

*(Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.)*

Dette er en liste over mulige programmer for høreapparatet ditt. For mer informasjon om bruk av disse programmene, se Programmer under Høreapparatet.

## Høreapparat-serien:

PROGRAMMER	UTVIDET HØRBARHET
<input type="checkbox"/> Universal	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PureSound	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stille	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Komfort	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Transport	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Urban	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Impact	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Selskap	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sosialt	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Musikk	<input type="checkbox"/>

**SPESIALPROGRAMMER****UTVIDET HØRBARHET** Zen Telefon**SMARTTOGGLE-PROGRAMMER****UTVIDET HØRBARHET** Zen+

Programnavnene i tabellen er standardnavn. Hvis du har valgt å bruke noen av de andre tilgjengelige navnene, skriver du inn de nye navnene i tabellen. På den måten vil du til enhver tid vite hvilke programmer du har i høreapparatet.

**Les instruksjonene**

Les denne brosjyren samt brosjyren "Øreproppsett for Widex-høreapparat" nøye før du begynner å bruke høreapparatet.

**Lydstreaming og trådløs kontroll**

Med dette høreapparatet kan du få lydstreaming via DEX og direkte trådløs kontroll fra smarttelefoner og andre enheter. Hvis du ønsker mer hjelp og informasjon, kan du kontakte hørselsspesialisten eller besøke: <https://global.widex.com/MOMENT>.

Dette høreapparatet fungerer trådløst med TONELINK-appen. Vi tar ikke ansvar hvis høreapparatet blir brukt med apper fra tredjepart, eller hvis TONELINK-appen brukes sammen med enheter som ikke støttes.

# INNHold

<b>VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON</b> .....	<b>6</b>
<b>HØREAPPARATET</b> .....	<b>8</b>
Velkommen.....	8
En oversikt over høreapparatet.....	8
<b>BETINGELSER FOR BRUK</b> .....	<b>10</b>
Indikasjoner for bruk.....	10
Tiltent bruk.....	10
Driftsforhold.....	11
Oppbevarings- og transportbetingelser.....	11
<b>DAGLIG BRUK</b> .....	<b>12</b>
Slå høreapparatet av og på.....	12
Sette inn og ta ut høreapparatet.....	12
<b>BATTERIET</b> .....	<b>14</b>
Varsel om lite batteri.....	14
Bytte batteri.....	14
Batteriholder med barnesikring.....	15
<b>TILPASNING</b> .....	<b>16</b>
Programmer.....	16
Zen-programmet.....	18
Bytte programmer.....	18

Lydsignaler.....	19
Mistet høreapparat-partner .....	19
Lydjustering.....	19
Bruke smarttelefon med høreapparat.....	20
<b>PARKOBLING AV HØREAPPARAT OG SMARTTELEFON.....</b>	<b>21</b>
<b>RENGJØRING.....</b>	<b>22</b>
Verktøy.....	22
Hvordan rengjøre høreapparatet.....	22
<b>TILBEHØR.....</b>	<b>24</b>
<b>FEILSØKING.....</b>	<b>25</b>
<b>INFORMASJON OM LOVER OG FORSKRIFTER.....</b>	<b>27</b>
FCC- og ISED-erklæringer.....	27
EU-direktiver.....	29
Direktiv 2014/53/EU.....	29
Informasjon om kassering.....	30
<b>SYMBOLER.....</b>	<b>31</b>

## VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Les disse sidene nøye før du begynner å bruke høreapparatet.



**Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges. Svelging eller feilaktig bruk kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Ved svelging, kontakt umiddelbart ditt lokale nødnummer eller sykehus.**



Ta høreapparatet ut når du ikke bruker det. Da får øregangen ventilasjon, noe som kan forhindre ørebetennelse.



Kontakt legen din eller hørselsspesialisten umiddelbart hvis du tror du kan ha fått ørebetennelse eller en allergisk reaksjon.



Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis plasseringen av høreapparatet ikke kjennes behagelig, eller hvis det ikke passer skikkelig, slik at det oppstår irritasjon og rødhet eller lignende.



Ta ut høreapparatet før du dusjer, svømmer eller føner håret.



Høreapparatet skal ikke være satt inn når du tar på parfyme, spray, gelé, lotion eller krem.



Høreapparatet skal ikke tørkes i mikrobølgeovn. Da blir det ødelagt.



Du må aldri bruke et annet høreapparat enn ditt eget, og du skal heller aldri la andre bruke ditt. Det kan skade hørselen.



Høreapparatet skal aldri brukes i miljøer der det kan være eksplosive gasser, f.eks. i gruver o.l.



**Høreapparat, deler, tilbehør og batterier må oppbevares utilgjengelig for barn og psykisk funksjonshemmede.**



Prøv aldri å åpne eller reparere høreapparatet selv. Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis høreapparatet må repareres.



Høreapparatet inneholder radiokommunikasjonsteknologi. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene der du bruker det. Hvis det foreligger begrensninger, må du ta forholdsregler for å overholde dem.



Enheten er laget for å oppfylle internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan oppstå interferens med annet elektrisk utstyr. Hvis du opplever interferens, må du holde deg på avstand fra annet elektrisk utstyr.



Høreapparatet må ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet. Tørk det raskt hvis det blir vått, eller hvis du svetter mye.

# HØREAPPARATET

## Velkommen


Gratulerer med nytt høreapparat

Bruk høreapparatet regelmessig, selv om det tar tid å bli vant til. Bruker du høreapparatet uregelmessig, vil du ikke få oppleve alle fordelene det kan gi deg.

Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn det som er vist i denne brosjyren. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre eventuelle endringer vi mener er nødvendige.

### En oversikt over høreapparatet

Illustrasjonen viser høreapparatet uten øreproppsettet. Se øreproppsettets bruksanvisning for ytterligere informasjon. Øreproppsettet består av en ledning og en ørepropp, og det er den delen av høreapparatet som skal være inne i øret.



1. Mikrofon-åpninger
2. Batteriholder (av/på-funksjon)
3. Neglespor
4. Markering for høyre/venstre



Fargen på venstre/høyre skilt gjør at du kan skille det venstre apparatet fra det høyre. Høreapparatet til venstre øre har et blått merke. Høreapparatet til høyre øre har et rødt merke.

# BETINGELSER FOR BRUK

## Indikasjoner for bruk

Høreapparatet skal brukes av personer over 36 måneder med mildt hørselstap (16 dB HL) til moderat stort hørselstap (85 dB HL), samt alle hørselstapskonfigurasjoner.

Høreapparatet skal programmeres av en hørselsspesialist (audiograf, høreapparatspesialist, ØNH-lege) med spesialisering innen hørselsrehabilitering.

## Tiltenkt bruk

Høreapparatet skal fungere som et luftledende forsterkningsapparat som skal brukes i hverdagslige lyttesituasjoner. Høreapparatene kan være utstyrt med et Zen-program som skal tilrettelegge for en avslappende lydbakgrunn (dvs. musikk/støykilde) for voksne som ønsker en slik lydbakgrunn i stille omgivelser.

## Driftsforhold

Høreapparatet er konstruert for å fungere i hverdags situasjoner, og det fungerer under miljøforhold som er behagelige for deg. Du kan bruke høreapparatet under flyvninger, men du bør ta det av før du dusjer eller svømmer.

**De spesifikke bruksbetingelsene for høreapparatet er oppført nedenfor:**

	Minimum	Maksimum
<b>Temperatur</b>	0 °C (32 °F)	50 °C (122 °F)
<b>Fuktighet</b>	10 % rH	95 % rH
<b>Atmosfærisk trykk</b>	750 mbar	1060 mbar

## Oppbevarings- og transportbetingelser

Høreapparatet ditt er følsomt overfor ekstreme forhold som høy temperatur. Det skal ikke oppbevares eller transporteres i direkte sollys, men bare under følgende betingelser.


**Drifts-, oppbevarings- og transportbetingelser:**

	Minimum	Maksimum
<b>Temperatur</b>	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)
<b>Fuktighet</b>	10 % rH	95 % rH

Du kan finne tekniske datablad og ytterligere informasjon om høreapparatet ditt på <https://global.widex.com>.

## DAGLIG BRUK

### Slå høreapparatet av og på



Slå høreapparatet på ved å lukke batteriluken. Høreapparatet vil spille av et lydsignal for å indikere at det er slått på, med mindre høreapparatspesialisten har deaktivert denne funksjonen.



Slå av høreapparatet ved å trekke batteriluken nedover.

### MERK

Ikke glem å slå av høreapparatet når det ikke er i bruk.

### Sette inn og ta ut høreapparatet


#### Sette på høreapparatet



1. Sett øreproppsettet inn i øret mens du holder i den nederste delen av slangen/ledningen. Det kan være lurt å trekke det ytre øret oppover og bakover samtidig.
2. Fest deretter høreapparatet bak øret. Høreapparatet skal hvile komfortabelt på øret, tett inn mot hodet.

Høreapparatet kan tilpasses med ulike typer øreproppsett. Se øreproppsettets håndbok for mer informasjon om akkurat ditt øreproppsett.

### Ta ut høreapparatet



Start med å ta av høreapparatet fra baksiden av øret.

Ta deretter øreproppsettet forsiktig ut fra øret mens du holder i den nederste delen av slangen/ledningen.

# BATTERIET

Bruk et **sink-luft-batteri av type 10**-batteri til høreapparatet.

Bruk alltid et nytt batteri som er helt likt den typen som er anbefalt av hør-selsspesialisten.

## MERK

Kontroller at batteriet er helt rent og fint før du setter det inn i høreapparatet. Ellers vil kanskje ikke høreapparatet fungere som forventet.



Batterier til høreapparatet skal aldri lades, da kan de eksplodere.



Et utladet batteri må aldri ligge i høreapparatet under oppbevaring. Det kan lekke, og høreapparatet kan bli ødelagt.



Kast brukte batterier slik det er angitt på pakken, og merk deg utløpsdatoen.

## Varsel om lite batteri

Når batteriet er utladet, vil et lydsignal varsle om dette. Hvis batteriet tappes plutselig, kan det skje at du ikke blir varslet. Vi anbefaler at du alltid har med deg et ekstra batteri.

## Bytte batteri

Slik bytter du batteri:



Ta av teipen på det nye batteriet, og sjekk at det ikke kleber. Luft batteriet i 60 sekunder.



Bruk neglesporet til å åpne batteriluken, slik at du får tatt ut det gamle batteriet.




Sett deretter det nye batteriet i holderen som vist. Lukk holderen. Hvis det er vanskelig å sette holderen på plass, er ikke batteriet satt inn riktig. Ta ut batteriet hvis du ikke bruker høreapparatet på noen dager.

#### **MERK**

Unngå å miste høreapparatet på bakken. Hold høreapparatet over et mykt underlag når du skal skifte batteri.

#### **Batteriholder med barnesikring**

Hvis høreapparatet skal brukes av et barn eller en person med psykisk funksjonshemmet person, kan du be hørselsspesialisten om å få en batteriskuff med barnesikring.



Åpne batteriholderen med spesialverktøyet som fulgte med apparatet, og følg anvisningene på tegningen.

# TILPASNING

## Programmer

Dette er en oversikt over programmene du kan velge mellom. Spør hørsels-spesialisten hvis du ønsker mer veiledning.

<b>PROGRAMMER</b>	<b>BRUK</b>
Universal	Automatisk program med fokus på optimal lyd i alle situasjoner
PureSound	Automatisk program med fokus på naturlig og behagelig lyd i alle situasjoner
Stille	Spesialprogram for lytting i rolige omgivelser
Komfort	Spesialprogram for lytting i støyende omgivelser
Transport	Til lytting i situasjoner med støy fra biler, tog osv.
Impact	Bruk dette programmet hvis du foretrekker en klar og skarp lyd
Urban	Til lytting i situasjoner med skiftende lydnivå (på butikken, støyende arbeidsplasser eller lignende)
Selskap	Til lytting i situasjoner der mange mennesker snakker samtidig



<b>PROGRAMMER</b>	<b>BRUK</b>
Sosialt	Bruk dette programmet hvis du er i små sosiale sammenkomster, for eksempel familiemiddager
Musikk	Til lytting til musikk
<b>SPESIALPROGRAMMER</b>	<b>BRUK</b>
Zen	Spiller av toner eller støy som en avslappende lydbakgrunn
Telefon	Dette programmet er laget for å lytte til telefonsamtaler
<b>SMARTTOGGLE-PROGRAMMER</b>	<b>BRUK</b>
Zen+	Dette programmet ligner på Zen, men du kan lytte til ulike typer toner eller støy

Navnene i programlisten er standardnavnene. Hørselsspesialisten kan også velge et programnavn fra en forhåndsvalgt liste. Da er det enda enklere for deg å velge riktig program for hver lyttesituasjon.

Avhengig av hørselstapet kan hørselsspesialisten aktivere funksjonen for utvidet hørbarhet. Ta kontakt med hørselsspesialisten din hvis du kan ha utbytte av dette.

Hvis behov og preferanser endres over tid, kan hørselsspesialisten enkelt endre programvalgene dine.

## Zen-programmet

Høreapparatet ditt kan være utstyrt med et unikt, valgfritt lytteprogram som kalles Zen. Det skaper musikalske toner (og noen ganger en susende lyd) i bakgrunnen.



Hvis du opplever en reduksjon i lydstyrken, lydtoleransen, tale som ikke er så tydelig eller forverret tinnitus, skal du ta kontakt med helsepersonell.



Bruk av Zen-programmet kan forstyrre høringen av hverdagslyder, inkludert tale. Det bør ikke brukes når det er viktig å kunne høre slike lyder. Koble om høreapparatet til et annet program enn Zen i slike situasjoner.

## Bytte programmer

Bytt mellom programmer ved å trykke på programtasten på fjernkontrollen.

### Zen+

Åpne programmet ved å trykke på og holde inne programtasten i mer enn ett sekund. Et raskere trykk etterpå brukes til å veksle mellom de ulike Zen-valgene. Avslutt programmet ved å trykke på og holde inne programtasten i mer enn ett sekund.

### MERK

Du kan også bruke appen din til å bytte programmer og justere lyden i høreapparatet ditt.

## Lydsignaler

Høreapparatet avgir lydsignaler for å informere deg om at enkelte funksjoner er aktivert, eller at du har endret program. Disse lydene kan være talebeskjeder eller toner.

Be hørselsspesialisten om å slå av disse lydene hvis du ikke trenger dem.

### **Mistet høreapparat-partner**

(Kun tilgjengelig for utvalgte modeller)

Hørselsspesialisten kan slå på en funksjon i høreapparatet som varsler deg når den mister kontakten med høreapparatet i det andre øret. Du vil få en talebeskjed i øret.

## Lydjustering

Høreapparatet regulerer lyden automatisk i henhold til lyd miljøet.

Hvis du har en fjernkontroll, kan du også justere lyden manuelt for å oppnå mer komfort eller mer hørbarhet, avhengig av hvilke behov og preferanser du har. Snakk med hørselsspesialisten for mer informasjon om hvordan dette fungerer.

Avhengig av høreapparatets innstillinger og funksjoner vil enkelte lydjusteringer du gjør, påvirke begge høreapparatene.

Hver gang du bruker volumkontrollen, vil du høre en varsel tone, med mindre hørselsspesialisten har deaktivert denne funksjonen. Når du kommer til høyeste eller laveste innstilling, vil du høre en jevn tone.

### **Slik demper du høreapparatet:**

- Hold inne den nederste delen av volumtasten på fjernkontrollen til du hører en jevn lyd

#### **Slik slår du lyden på igjen:**

- Trykk på den øvre delen av volumkontrollen **eller**
- Bytte program

All volumjustering vil bli avbrutt når du slår av høreapparatet, eller hvis du bytter program.

#### **MERK**

Du kan også bruke appen din til å bytte programmer og justere lyden i høreapparatet ditt.

### **Bruke smarttelefon med høreapparat**



Når du bruker en smarttelefon, holder du den foran deg, slik at mikrofonen på telefonen befinner seg nær munnen. På denne måten vil du oppleve best mulig lyd under telefonsamtalen.

## **PARKOBLING AV HØREAPPARAT OG SMARTTELEFON**

Du må starte høreapparatet på nytt for å parkoble høreapparatene og smarttelefonen, Slik går du frem:

1. Start høreapparatene på nytt ved å åpne og lukke batterirommet.
2. Hold høreapparatet nær telefonen og følg instruksjonene på telefonen.
3. Høreapparatene og smarttelefonen er nå klare til bruk.


### **MERK**

Høreapparatene dine er bare i parkoblingsmodus i tre minutter etter at du har startet dem på nytt. Det kan hende du må starte dem på nytt hvis du ikke får parkoblet dem i tide.

# RENGJØRING

## Verktøy

Følgende rengjøringsverktøy leveres med høreapparatet:



1. Klut
2. Børste
3. Verktøy med lang ende for fjerning av ørevoks
4. Verktøy med kort ende for fjerning av ørevoks
5. Batterimagnet

## Hvordan rengjøre høreapparatet

Hvis du rengjør høreapparatet hver dag, vil det fungere mer effektivt og være mer behagelig å bruke.



Tørk av høreapparatet med en myk klut (for eksempel kluten du fikk fra hørselsspesialisten).  
Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis mikrofonåpningene fortsatt er tilstoppet.

Tørk høreapparatet så raskt som mulig hvis det blir vått, eller hvis du svetter mye. Noen bruker en spesiell avfukter som f.eks. Widex PerfectDry Lux for å holde høreapparatet tørt og rent. Spør hørselsspesialisten om dette kan være noe for deg.

La batterirommet stå åpent for å ventilere høreapparatet. Se øreproppsettets håndbok for informasjon om rengjøring av øreproppsettet.



Væske eller desinfeksjonsmiddel skal ikke brukes til rengjøring av høreapparatet.



Rengjør og undersøk høreapparatet hver dag etter bruk for å sjekke at det ikke er ødelagt. Hvis høreapparatet blir ødelagt under bruk, slik at små fragmenter blir liggende inne i øregangen, bør du kontakte legen din. Du bør ikke prøve å ta ut fragmentene selv.

## TILBEHØR

Du kan bruke en rekke tilbehør sammen med høreapparatet. Spør hørsels-spesialisten om du kan ha nytte av å bruke noe av dette tilbehøret.

<b>Navn</b>	<b>Bruk</b>
RC-DEX	fjernkontroll
TV-DEX	for å lytte til TV og lyd
PHONE-DEX 2*	for enkel fasttelefonbruk
FM+DEX	for streaming av lyd og FM-signaler
COM-DEX	for trådløs tilkobling til mobiltelefoner og andre enheter via Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	for å hjelpe høreapparatbrukere høre tale i vanskelige lyttesituasjoner

\*kun tilgjengelig i noen land



## FEILSØKING

Disse sidene inneholder råd om hva du skal gjøre hvis høreapparatet slutter å fungere, eller hvis det ikke fungerer som forventet. Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis problemet vedvarer.

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsak</b>	<b>Løsning</b>
Høreapparatet er helt lydløst	Den er ikke slått på	Kontroller at batteriholderen er helt lukket
	Batteriet fungerer ikke	Sett inn nytt batteri
Volumet i høreapparatet er ikke kraftig nok	Øret er tilstoppet av ørevoks	Ta kontakt med lege
	Hørselen kan ha endret seg	Ta kontakt med hørselsspesialist/lege
Høreapparatet piper kontinuerlig	Øret er tilstoppet av ørevoks	Ta kontakt med lege
De to høreapparatene fungerer ikke synkront	Forbindelsen mellom høreapparatene er borte	Slå dem av og på igjen

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsak</b>	<b>Løsning</b>
Høreapparatet svarer ikke på endringer i volum eller program som foretas av kontrollenheten	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Enheten brukes utenfor anbefalt rekkevidde</li> <li>b. Det er sterke elektromagnetiske forstyrrelser i nærheten</li> <li>c. Enheten og høreapparatet er ikke sammenkoblet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Flytt enheten nærmere høreapparatet.</li> <li>b. Gå unna eventuelle kilder til elektromagnetisk interferens</li> <li>c. Be hørselsspesialisten sjekke om enheten er sammenkoblet med høreapparatet</li> </ul>
Du hører "avbrutt" tale (av og på) fra høreapparatet eller ingen tale (avslått lyd) fra det andre høreapparatet	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Batteriet i et av høreapparatene er utladet</li> <li>b. Det er sterke elektromagnetiske forstyrrelser i nærheten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bytt batteri i ett av eller begge høreapparatene</li> <li>b. Gå unna eventuelle kilder til interferens</li> </ul>

#### **MERK**

Denne informasjonen gjelder bare for høreapparatet. Se "Øreproppsett for Widex-høreapparat" for informasjon som gjelder ditt øreproppsett. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med en hørselsspesialist.

# INFORMASJON OM LOVER OG FORSKRIFTER

## FCC- og ISED-erklæringer

FCC ID: TTY-UPA

IC: 5676B-UPA

### FCC-erklæring

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or tele-

vision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**NOTE:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Wi-dex could void the user's authority to operate the equipment.

**ISED-erklæring / Déclaration d'ISED**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

## **EU-direktiver**

### **Direktiv 2014/53/EU**

Widex A/S erklærer herved at denne MRBO er i overensstemmelse med de væsentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.

MRBO inneholder en radiosender som sender på 10,6 MHz, -54 dB $\mu$ A/m ved 10 m.

En kopi av samsvarserklæringen iht. 2014/53/EU finnes på:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

For å unngå potensiell forringelse av radiotelsen bør enheten holdes minst 25 cm (10 tommer) fra annet radiokommunikasjonsutstyr.

### **Informasjon om kassering**

Ikke kast høreapparater, høreapparattilbehør og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall.

Høreapparater, batterier og høreapparattilbehør skal leveres på avfallsstasjoner som er beregnet for elektrisk og elektronisk avfall, eller returneres til hørselsspesialisten.

# SYMBOLER

Ofte brukte symboler av Widex A/S på merkingen av medisinske enheter (etiketter/bruksanvisninger/osv.)

## Symbol    Tittel/Beskrivelse

---



### Produsent

Produktet er fremstilt av produsenten som er nevnt med navn og adresse ved siden av symbolet. Dersom det er hensiktsmessig, er også fremstillingsdatoen oppgitt.

---



### Katalognummer

Produktets katalognummer (enhetsnummer).

---



### Se bruksanvisningen

Bruksanvisningen inneholder viktig forsiktighetsinformasjon (advareler/forholdsregler) og må leses før produktet tas i bruk.

---



### Advarsel

Tekst merket med et advarsel-symbol skal leses før produktet tas i bruk.

---



### WEEE-symbol

"Skal ikke kastes med vanlig avfall." Når et produkt skal kastes, må det leveres inn på en avfallstasjon til resirkulering og gjenvinning for å forhindre risiko for skade på miljøet eller menneskers helse som følge av eventuelle farlige stoffer.

---



### CE-merke

Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivene om CE-merking.

---

<b>Symbol</b>	<b>Tittel/Beskrivelse</b>
---------------	---------------------------

---



	<b>RCM-merke</b>
--	------------------

	Produktet er i samsvar med EMC-direktivet og relevante forskrifter for radiospektrum for produkter levert til det australske eller newzealandske markedet.
--	--

---











**WIDEX A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Danmark

<https://global.widex.com>



**Manual no.:**  
9 514 0547 011 02  
**Issue:**  
2020-06

